Futaba USB-Adapter CIU-2 No. F 1405

Anleitung Treiberinstallation

* Diese CIU-2 Treiber sind nur Windows Vista/XP/2000 kompatibel



Entpacken der ZIP - Dateien	Seite 2
Anzeige der entpackten Dateien	Seite 3
Adapter CIU-2 an den PC anschließen	Seite 4
Installieren der Treiber (Windows XP)	Seite 5
Bestätigen und Einstellen der COM-Schnittstelle	.Seite 11



Entpacken der ZIP-Dateien

Die Treiberdatei **CIU-2v2.00.00** ist eine ZIP-Datei. Sie muss entpackt werden. (*Für Windows 2000 ist eine eigene Entpacksoftware nötig. Weiterhin muss der Servicepack 4 installiert sein.)

Die Datei CIU-2.v2.00.00 abspeichern, da sie im Falle einer Neuinstallation benötigt wird.

Der angemeldete User muss über Administratorrechte verfügen. Lokale Adminrechte in einem Netzwerk reichen nicht aus.

Dieses Installationsbeispiel wurde unter XP erstellt und kann bei Vista und Win 2000 von der Darstellung abweichen.

∰CIU-2∨2.00.zip	1. Doppelkli	ck auf die ZIP -Datei
CIU-2v2.00.00	2. Rechte M	austaste
Extrahieren Extrahiere nach: C:\Do Optionen: O	kumente und Einstel estätigen wiederherstellen ederherstellen	Lokale Einstellungen V Comparent Com
	xtrahieren	Abbrechen Hilfe

3. Alle Dateien auswählen und an den gleichen Speicherort wie die ZIP-Datei entpacken.



Anzeigen der entpackten Dateien

Die entpackten Dateien werden in einem neuen Ordner mit dem Namen: **CDM 2.00.00** gespeichert.



Doppelklick auf den Ordner



Diese 15 Dateien sind in den Ordner **CDM 2.00.00** entpackt worden.



CIU-2 an den PC anschließen

- 1. Sicherstellen, das alle Anwendungen geschlossen sind.
- 2. CIU-2 an die USB-Schnittstelle anschließen.



Der Rechner meldet: **Neue Hardware gefunden** und startet den Installationsassistenten. Die Option **Nein, dieses mal nicht** wählen und mit **Weiter** bestätigen.

[→] robbc Futaba

Installieren der Treiber (Widows XP)

Zuerst wird der Treiber FT232R USB UART installiert.



Die Option Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer) auswählen und mit Weiter bestätigen.



Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Oiese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\ClU-2v2. 🔽 Durchsuchen
🔘 Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware an besten entspricht.
< Zurück Weiter > Abbrechen

Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen anhaken. Den Pfad zum Ordner CDM2.00.00 mittels des Durchsuchen - Buttons auswählen. Danach mit Weiter bestätigen.



Der Treiber FT232R USB UART wird installiert.





Während der Installation wird eine Windows XP Kompatibilitätswarnung ausgegeben. Installation fortsetzen drücken.



Nach Beendigung der Installation Fertig stellen anklicken.



Danach wird automatisch die Installation des Futaba USB Serial Port-Treibers gestartet.



Die Option Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer) auswählen und mit Weiter bestätigen.



Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen anhaken. Den Pfad zum Ordner **CDM2.00.00** mittels des **Durchsuchen** - Buttons auswählen. Danach mit **Weiter** bestätigen.



Assistent für	das Suchen neuer Hardware
Es wird ge	esucht
¢	Futaba USB Serial Port
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Der Treiber Futaba USB Serial Port wird installiert.



Während der Installation wird eine Windows XP Kompatibilitätswarnung ausgegeben. Installation fortsetzen drücken.



Assistent für das Suchen neuer Hardware



Nach Beendigung der ersten Installationsphase auf **Fertig stellen** klicken. Danach startet die gleiche Prozedur noch einmal, um die zweite Phase der Treiberinstallation zu beginnen. Es wiederholen sich die Schritte ab Seite 6.



Bestätigen und Einstellen der COM-Schnittstelle

Ist die Treiberinstallation abgeschlossen, leuchtet die LED auf der CIU-2 **GRÜN**.



Hinweis: Folgene Beschreibung bezieht sich wieder auf Windows XP.

Die schnellste Möglichkeit den Geräte-Manager zu öffnen ist ein Klick mit der rechten Maustaste auf den **Arbeitsplatz**.



Futaba

LEC



Hinweis:

Die Installation erfolgt nur auf dem USB-Anschluss an dem der USB-Adapter bei der Installation eingesteckt ist.





Der Reiter **Hardware** gibt dann den Button für den **Geräte-Manager** frei.

Ein linker Mausklick auf diesen Button, öffnet den Geräte-Manager.



Ein Doppelklick auf **Anschlüsse (COM und LPT)**, zeigt eine Liste der vorhandenen Schnittstellen.

[→] robbc Futaba



Futaba USB Serial Port (in diesem Fall COM3) bestätigen und mit einem Doppelklick das Fenster für die Eigenschaften öffnen.

Allgemein	Port Sett	ings Treiber D 6B Serial Port (CC	etails IM3)		
	Gerätetyp:	Anschlüsse (CO	M und LP1	n	
	Hersteller:	FTDI			
1	Ort:	Futaba USB Se	rial Port		
Geräte	status				-
Das G Wenn ''Prob	erät ist bet Probleme embehand	riebsbereit. mit diesem Gerät lung''.	auftreten, ł	dicken Sie auf	<
				Problembehand	ilung
Gerateve	erwendung	- Infordariana)			
l uerat vi	erwenden (akuvierenj			Y

Ein Mausklick auf **Port Settings** öffnet das Fenster für die Kommunikations-Parameter.

Copyright 2009 robbe Modellsport Eigenschaften von Futaba USB Serial Port (COM3) ? 🗙 Allgemein Port Settings Treiber Details Bits per second: S600 -Data bits: 8 -Parity: Odd * Stop bits: 1 -Elow control: None • Restore Defaults Advanced. 0K Abbrechen

Diese Parameter müssen nach obigem Bild eingestellt werden. Danach mit **OK** bestätigen und den Geräte-Manager verlassen.